



Normas

EN140: 1998 Corpo da máscara
EN143: 2000 + A1: 2006 P3 RD
EN166 Classe 2.F. K.N.
(Anti-embaçante & Anti-Risco)
CE 0194

Eficiência

Eficiência P3 >99,95% para partículas de até 0,3 µm, LT até 40 vezes o limite de tolerância

Validade

3 anos (máscara e filtro). Observar instruções de uso e acondicionamento do produto. Os filtros são intercambiáveis.

Material

- **Máscara:** TPE grau médico em conformidade com ISO 10993-10: 2010. Corpo da máscara: Isento de látex e silicone, sem odor. Corpo da válvula em Nylon, diafragma da válvula de inalação / exalação em silicone. Com 4 pontos ajustáveis de passagem do elástico na cabeça e tira para o pescoço com confortável proteção em TPE.
- **Filtro P3:** filtro multicamada HESPA em não tecido sintético, encapsulado em armação de TPE. Sobre manta de carvão ativo FBC
- **Óculos de proteção:** policarbonato com revestimento de fluxo moldado em TPE macio, fixado permanentemente no corpo da máscara por cliques de aço inoxidável.

Production

Injetada no Reino Unido Montada no Brasil



Code	Description	Quantity
SPR404(S/M) SPR405 (M/L)	P3 Elipse Integra complete with P3 filters	5 pcs. per box
SPR336	Elipse P3 Nuisance Odour replacement filters	10 sets of 2 pcs. per box
SPM007	Integra case	5 pcs. per box
SPM520	Peel off visor x 10	10 sets per box
SPM414	Portacount Face Fit Kit adaptor	50 sets of 10 pcs. per box

Aplicação: Poeiras, névoas e fumos

Solda, esmerilhamento e fundição



Fumos metálicos e poeiras



Construção

Poeira de sílica, abestos, concreto Poeira de pedras Poeira de madeira Cimento

Mineração



Poeira de carvão mineral Poeira de sílica

Indústria



Poeiras, Vírus e bactérias Fibra de vidro Fibra composite Fumos de chumbo

Alimentos/Agroindústria



Abatedouros (aves/suínos/bovinos) Pimentas Poeira de grãos

Farmacêutica



Poeiras Vírus e bactérias