


Seibertron®



HIGH-VIS®

LUA PARA RESGATE VEICULAR

SEIBERTRON | HIGH-VIS SDXC5

Luvas resistentes a cortes Level 5 rasgos e perfurações.

Luvas de segurança para petróleo e gás / resgate veicular CE EN388 4543



Descrição do produto:

- 1. Fita refletiva no pulso e cor altamente visível proporcionam alta visibilidade e segurança durante o trabalho diurno e noturno.**
- 2. Design de borracha TPR 3D múltipla na parte de trás da mão fornece área de proteção máxima de até 90%, o que maximiza muito sua capacidade anti-impacto à energia cinética externa.**
- 3. Costura de fios de Kevlar duplos na palma (resistentes a cortes) proporciona melhor capacidade de resistência à abrasão e maior vida útil do que o nylon normal.**
- 4. Material de palma super-resistente à abrasão com pontos antiderrapantes de PVC e processo resistente à água Teflon o tornam altamente resistente à abrasão, ao mesmo tempo em que proporciona excelente capacidade antiderrapante e resistente à água e óleo.**
- 5. Pontos extras na proteção dos dedos TPR proporcionam excelente destreza de flexão dos dedos**
- 6. A inserção de camada resistente a cortes confere à luva capacidade de resistência a cortes CE EN388 nível 5 ANSI nível 4.**
- 7. O design do puxador de punho no pulso ajuda a usar sua luva na posição correta mais rápido.**
- 8. Punho elástico de Neoprene respirável e auto ajustável, opcionalmente com fecho adicional elástico com velcro.**
- 9. CE EN388:2016 4543 - 4 Abrasão - 5 corte por lâminas - 4 rasgos - 3 perfuração por punção.**